

# HEPRO



LAUNDRY EQUIPMENT AG

Industriestrasse 28

Tel. 026 493 61 61

3210 Kerzers

info@hepro.ch

www.hepro.ch

## WASSERLÖSLICHE SCHMUTZWÄSCHESÄCKE

### Typ 660/840

---

## BEDIENUNGSANLEITUNG

---

1. Füllen Sie die Wäsche in den wasserlöslichen Schmutzwäschesack. Vermeiden Sie den **direkten Kontakt** nasser Wäschestücke mit dem Sack.
2. Schliessen Sie den Sack **nur** mit dem am Wäschesack befestigten Band, es löst sich im Wasser sofort auf und öffnet somit den Sack um z.B. blutverschmutzte Wäsche kalt vorzuspülen.
3. Verknoten Sie das Band **nicht** um den Sack, da der Knoten sich sonst nur langsam lösen würde und die Wäsche nicht optimal kalt vorgespült werden kann.
4. Legen Sie den Sack in die **Waschmaschine**.
5. Benutzen Sie zum **Vorspülen** und **Vorwaschen** nur Wasser, verwenden Sie **kein Waschmittel**.
6. Lassen Sie das Wasser von neuen Kleidungsstücken nach dem Einlegen, die danach zum ersten Mal gewaschen werden, komplett ablaufen. Die Zusatzstoffe der neuen Kleidungsstücke könnten das Auflösen der Säcke verhindern.
7. Lassen Sie das Wasser zuerst eine Temperatur von 60°C erreichen bevor Sie mit **Wasser eingespültes Waschpulver** begeben. Direkter Kontakt der Säcke mit purem Waschpulver könnten die Säcke am Auflösen hindern.
8. **Vermeiden** Sie jeden Kontakt der Wäschesäcke mit **purem Waschpulver** oder **Natronlauge**, da sich diese Teile der Säcke sonst nicht vollständig auflösen könnten.
9. **Lassen** Sie die Wäschesäcke bis zur Verwendung in der Verpackung und bewahren Sie diese **nicht** bei einer Temperatur unter 5°C auf.
10. Die Säcke beginnen sich bei einer Temperatur zwischen 35°C und 40°C aufzulösen, zwischen 65°C und 75°C lösen sie sich komplett auf. Abfall und geleeartige Rückstände gibt es keine, vorausgesetzt die oben erwähnten Punkte werden eingehalten.

